

Rengöring av penslar

Vattenburen färg

1. Fyll en burk med vatten.
2. Dra av så mycket färg som möjligt från penseln.
3. Stoppa ner penseln i burken och vispa runt så att färgen går ur.
4. Låt sedan penseln stå i vattnet några dagar eller upp till en vecka.
5. Fyll en ny burk med vatten.
6. Lyft försiktigt upp penseln utan att röra upp vätskan.
7. Upprepa steg 2 till 6 tills man tycker att penseln känns ren, då får den torka.

Burkarna med vatten får stå utan lock och torka.

Den torra färgresten som blir kvar i botten av burkarna tas bort och lämnas till miljöstation som färg. Spara gärna burkarna och återanvänd vid nästa målning.

Lösningsmedelsbaserad färg

1. Fyll en burk med lite lacknafta
2. Dra av så mycket färg som möjligt från penseln.
3. Stoppa ner penseln och vispa runt tills färgen har löst ut sig.
4. Dra av så mycket vätska som möjligt från penseln.
5. Fyll en ny burk med lacknafta.
6. Stoppa ner penseln och vispa runt tills resten av färgen har löst ut sig.
7. Dra av penseln och slå över lacknaftan till den första burken.
8. Upprepa steg 5 till 7, tills penseln känns ren.
8. Fyll en burk med vatten.
9. Tryck i lite diskmedel i penseln, stoppa ner den i vattenburken och vispa runt.
10. Fyll en burk till med vatten.
11. Stoppa ner penseln och skölj ur diskmedel och lösningsmedelsrester.

När man tycker att penseln känns ren får den torka.

Burkarna med vatten får stå utan lock och torka.

Den torra färgresten som blir kvar i botten av burkarna tas bort och lämnas till miljöstation som färg.

Burkarna med lacknafta kan förslutas och användas igen. När de kan anses för färgmättade kan de slås ihop till en burk och tas till miljöstation.

